

INSTRUCCIONES PARA MONTAR "AVANCE TIVANO AIR"



- Artículo: Tivano Air - Summerline
- Referencia: TIVAIR
- Tallas: 8-18 (8,25-11 m.)

1. Para empezar, desplegamos el avance en un suelo limpio y buscamos su posición:



2. Colocamos el avance de forma correcta por la guía de la caravana:



3. Una vez colocado y centrado el avance en su sitio, lo abrimos para dar forma:



4. Empezaríamos a inflar el avance, con ayuda de la bomba manual que nos viene incluida, (1ª imagen), colocando la válvula con rosca por una de las tres entradas del avance, (marcadas con círculo rojo en la 2ª imagen). Los tubos inflables, al estar interconectados entre sí, permite que se infle todo de una sola vez, (3ª imagen).



1ª



2ª



4.1. A continuación, podemos ver desde un punto de vista general, el cual se aprecia la diferencia con el antes y el después de inflar el avance:

(Antes)



(Después)



5. (OPTATIVO) Para dar más rigidez al avance, podemos añadir dos tubos inflables, el cual se colocan en la parte del techo, (1ª imagen), desde el interior del avance. Colocaremos los tubos por una funda con cremallera, que viene sellada en el techo y con velcros en los extremos/laterales de los tubos, (2ª imagen). Una vez esté en su sitio, los inflaremos, por individual cada uno de ellos con la misma bomba manual anteriormente utilizada, (3ª imagen).



6. Finalmente, agarramos el avance por fuera con las gomas tensoras con tornillos o piquetas. Nosotros recomendamos el uso de tornillo (como se ve en la imagen), ya que queda mejor sujeto.



RESULTADO FINAL DEL AVANCE:

